


エアフィルターボックス外部、もしくはフィルター筐体外部、スロットル部、インテーク管、インマニ管、サージタンク等へ適材適所に貼り付けてご使用下さい。

*数多く装着するとECUの学習が間に合わず、エンジンが重たく感じる場合があります。
ので 1, 2枚(個)ずつからの装着をお勧め致します。



* 装着後、エンジンを暖機し、レーシング(高回転域まで空ぶかしする)をしてエンジンを安定させてから試運転をお願いいたします。(黒い排気ガスが出る場合がありますが、異常ではありません。) また、なかなかエンジンが安定しない場合はバッテリー端子を外す等して車載コンピューターをリセットすると落ち着く場合もあります。

***注意:**

- エアフィルター以降の配管へのインナー装着はアクセルが誤動作するなど危険です。死亡事故につながりますので、取り扱い、貼付け所を選んで装着してください。
- 重ねて、または連結させて使用する場合は、磁力の極性を合わせてご使用ください。
- エナジー封入上の問題でシミがある場合がありますが、製品不良(異常)ではありません。
- エンジンルームの温度が異常に高い場合、振動が多い場合は、**脱落防止措置としてアルミシール(別売り)でのカバー**を願います。

〒812-0882 福岡市博多区麦野5丁目6番3号-102

E@T e c h (イーテック) <http://www.tunechip.com/>

技術担当: 大原俊光

FAX電話: 092-593-6816 携帯: 090-3602-2564