

Tune Chip®

D I 取付説明書



上図の様にダイレクトイグニッションコイル部上部へ密着させてお貼り下さい。



I G コイル、ECU、ダイナモ（発電機）、バッテリー端子に貼ることでも効果が得られます。

注意：

チップは電気を通すアルミでできています。バッテリー端子のプラス側等に貼り付ける場合は、絶縁するなどして、ショート防止対策を施して下さい。

製造元

〒812-0882 福岡市博多区麦野5丁目6番3号-102

E@T e c h（イーテック） <http://www.tunechip.com/>

技術担当：大原俊光

電話：092-593-6816 携帯：090-3602-2564

Tune Chip®

D I 取付説明書



上図の様にダイレクトイグニッションコイル部上部へ密着させてお貼り下さい。



I G コイル、ECU、ダイナモ（発電機）、バッテリー端子に貼ることでも効果が得られます。

注意：

チップは電気を通すアルミでできています。バッテリー端子のプラス側等に貼り付ける場合は、絶縁するなどして、ショート防止対策を施して下さい。

製造元

〒812-0882 福岡市博多区麦野5丁目6番3号-102

E@T e c h（イーテック） <http://www.tunechip.com/>

技術担当：大原俊光

電話：092-593-6816 携帯：090-3602-2564